

ユニバーサル系・サミー系 ジーグ筐体用サブ基板対策

[FGX-OU[®]18] 取扱説明書


●対応機種

(ミズホ) S/甲賀忍法帖/LL アナザーゴッドハーデス冥王/GL (メーシー) S/叛逆の物語/FH
(サミー) S パチスロ頭文字 D XRS パチスロ北斗の拳 ABXR S 蒼天の拳 AA ZB
(アデリオン) S パイオハザード 7 XE





※S パチスロ頭文字 D XR は、部品1のみです。

●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。(2種1組)




(2)遊技機に取り付けます。



部品1の切込み部分に各配線を通してながら、画像の位置に挿し込みます。

部品2の3か所の切込みに配線を通し、上部と下部の両面テープで取付けて下さい。

※S パチスロ頭文字 D XR は、部品1のみです。



2か所の両面テープで固定します。
画像を参考に封印シールを貼ってください。