


サミー系・ユニバーサル系 メイン基板対策「FGX-0U②③」 取扱説明書

●対応機種

(ユニバーサル) S/新ハナビ R/HA S/サンダーV ライトニング/TH 等
(サミー) S パチスロ北斗の拳 AC LA S エウレカセブン 3 HIEVO ZR S 物語セカンドシーズン XA 等
(ベルコ) S オニハマ 4H2 等

●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。



青い点線部分を山折り、
赤い点線部分を谷折りで
直角にして組み立ててく
ださい。


製品画像



(2)遊技機に取り付けます。



付属：番号付き透明封印シール 2枚



メイン基板の画像指定位置に貼り付けてください。
透明封印シールは、赤線の位置に貼ってください。