


エンターライズ・スパイキー メイン基板対策 「FGX-0E③」 取扱説明書

●対応機種


(エンターライズ) 「S 百花繚乱サムライガールズ ZA」 「S モンスターハンターワールド Z」
「S 新鬼武者 ZC」 等 (スパイキー) 「S RK1 WCC 編 YB」 等

●取り付け手順


(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。




青い点線を山折りし、★印の両面テープを貼って組み立てて下さい。




番号付き透明封印シール 2 枚付属



(2)遊技機に取り付けます。



メイン基板右側に取り付けます。



2か所の両面テープで固定し、2種類の封印シールを画像の位置に貼って下さい。



エンターライズ ・ スパイキー サブ基板対策 「FGX-0E④」 取扱説明書

●対応機種

(エンターライズ) 「S 百花繚乱サムライガールズ ZA」 「S モンスターハンターワールド ZI」
「S 新鬼武者 ZC」 等 (スパイキー) 「S RK1 WCC 編 YB」 等


●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。




青い点線を山折り、赤い点線を谷折りし、★印の両面テープを貼って組み立てて下さい。


(2)遊技機に取り付けます。



ドア側サブ基板の右側に取り付けます。




切込み部分にケーブルを通し、カバーの左側2か所、右側3か所の両面テープで固定します。




封印シール(大)

封印シール(小)



番号付き透明封印シール 2 枚付属



2種類の封印シールを画像の位置に貼って下さい。