


山佐スロット ゴト対策カバー 「FGY-17」 取扱説明書

●対応機種


「S パチスロ鉄拳4 デビルバージョン SLFF」 「S モンキーターン4ZDD」 「S ケロット4CC」
「S 天下布武4HH」 「S パチスロタイガー&パニーHZ」 「S パチスロ鉄拳4CC」
「ハイスクールオブザデッド/CC」 「パチスロゴッドイーター2/CC」 「セクリッドセブン/XX」 等

●取り付け手順

(1)遊技機に取り付ける前に、部品を組み立てて下さい。





青い点線を山折りで曲げてください。対策品左側の両面テープを画像所定の位置に貼り付けてください。



(2)遊技機に取り付けます。

付属：番号付き透明封印シール大 1、小 2 枚



封印シール(小)

封印シール(大)

対策品の切込み部分をサブ基板左側の配線の束に併せ、配線を対策品の内側に入れ込みます。
対策品右側の両面テープをサブ基板の形状に併せて貼り付けてください。
封印シールを画像の緑枠の位置に貼って下さい。